

空気槽（エアレシーバータンク） 要目表

型 式	容量 (ℓ)	寸法 (mm)				取合口径			重量 (kg)
		外径	全高	入口高さ	出口高さ	空気入口	空気出口	ドレン出口	
ST-100A	100	412	1080	400	700	PT <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	PT <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	PT <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	80
ST-200A	200	462	1540	600	1100	PT1	PT1	PT <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	120
ST-300A	300	512	1820	700	1300	PT1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	PT1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	PT <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	155
ST-400A	400	612	1720	700	1300	PT1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	PT1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	PT <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	190
ST-500A	500	662	1820	700	1300	PT1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	PT1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	PT <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	210
ST-600A	600	712	1820	700	1300	PT1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	PT1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	PT <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	225
ST-1000A	1000	818	2330	805	1500	JIS10K100A	JIS10K100A	PT1	380